

## VICTOR 230 室內溫濕度計用戶手冊

### 產品性能

環境舒適度顯示：COMFORT(舒適)、WET(濕度高)、DRY(乾燥)

溫度測量範圍：0°C ~ 50°C (32°F ~ 120°F)

溫度測量精度：±1.0°C (1.8°F)

溫度解析度顯示：0.1°C (0.1°F)

濕度測量範圍：30%RH ~ 90%RH

濕度測量精度：±5% (40%~80%) 其它±8%

使用電池：AAA 1.5V 時間/溫度/濕度顯示

°C/°F溫度的切換顯示 最高/最低溫濕度記憶功能

日曆顯示、整點報時、每日鬧鐘功能 1 2 / 2 4 小時制時鐘

### 功能設置

**1. 基本功能鍵：**[MODE] 時鐘/鬧鐘切換，並可設置時鐘、鬧鐘、日曆 [ADJ]調整設置專案的值/開關鬧鐘、顯示日期，[MEMO]顯示記憶中的最高、最低溫濕度值，[°C/°F]切換溫度°C/°F顯示方式[RESET]清除所有設定和記憶返回初始狀態。

**2. 時鐘和日期設置：** 按住[MODE]3 秒，分鐘開始閃爍，按[ADJ]調節分鐘。再按[MODE]一下，時鐘開始閃爍，按[ADJ]調節時鐘。再按[MODE]一下轉換 12/24 小時，按[ADJ]調節。再按[MODE]一下，月份開始閃爍，按[ADJ]調節。再按[MODE]一下，日期開始閃爍，按[ADJ]調節。再按一下[MODE]確認。

**3. 鬧鈴設置：**按一下[MODE]鍵，顯示鬧鈴的時間，再按住[MODE] 3 秒，分鐘開始閃爍，按[ADJ]調節分鐘。再按[MODE]一下，時鐘開始閃爍，按[ADJ]調節時鐘。 連續按兩次[MODE] 確認。鬧鈴啟動和關閉：按一下[MODE]鍵，顯示鬧鈴的時間，按一下[ADJ]鍵，出現”鬧鈴符號”。再按一下[ADJ]鍵，出現”整點報時”符號。再按一下[ADJ]鍵，兩個符號同時出現，表示兩種功能同時啟用。連續按[ADJ]鍵，可以啟用或關閉該功能，按[MODE]鍵確認。

**4. 日曆顯示：**在當前時鐘狀態下，按一下[ADJ]自動顯示日期，3 秒後返回。

**5. 最大/最小溫濕度值顯示，**按[MEMO]可以顯示記憶中溫濕度最大值 (MAX) 和最小值、(MIN)，按住 2 秒以上清除記憶值。

**6. 環境舒適顯示：**當溫度在 20°C ~ 26°C (68°F ~ 78.8°F) 之間，相對濕度在 50% ~ 70%RH 之間是顯示 “舒適符號” 及 COMFORT 字元。在任意溫度下，濕度高於 70%RH 顯示 “濕度高符號” 及 WET 字元。在任意溫度下，濕度低於 50%RH 顯示 “濕度低符號” 及 DRY 字元。

### 注意事項

1. 電池用完後請放回政府指定地點。
2. 使用環境溫度範圍：0°C ~ 50°C
3. 本表不做為工業專用精確數劇測量，適合家庭居室使用。



地址：新北市三重區重新路四段97號23樓之2  
電話：(02)2974-2228  
傳真：(02)2974-6870  
E-mail: wondertech@msa.hinet.net



勝利儀器 旺群儀器 FB Youtube  
臺灣服務中心 官網 粉絲專頁 官方頻道