

# VICTOR 330

## 溫濕度計使用說明書

### 一、 概述

VICTOR 330 是用 1.5V 電池驅動，三行數位液晶顯示，集成度高，性能穩定、可靠的一款家用型的溫濕度計。

### 二、 一般特性

- 2.1 使用電池：AAA 1.5V
- 2.2 溫度測量範圍：0°C~50°C (32°F~122°F)
- 2.3 溫度測量精度：±1.0°C (±1.8°F)
- 2.4 濕度測量範圍：30%RH~90%RH
- 2.5 濕度測量精度：±5% (40%RH~80%RH) 其它±8%
- 2.6 攝氏度和華氏度相互切換°C/°F
- 2.7 最高/最低溫濕度記憶功能
- 2.8 顯示時間 12/24 小時制，月，日，溫度，濕度，鬧鐘，整點鬧鈴
- 2.9 按鍵重定功能

### 三、 功能設置

#### 3.1 上電

上電 LCD 全顯 2 秒後進入時鐘模式顯示 AM12:00，顯示當前的溫度和濕度。



#### 3.2 時鐘

3.2.1 該模式下長按 MODE 鍵 2 秒後進入時鐘設置狀態，時鐘的分開始閃爍，按 ADJ 可設置值，按 MODE 鍵依次設置小時，12/24 小時制，月，日，ADJ 鍵設置，MODE 鍵確認。

3.2.2 時鐘模式下按 ADJ 鍵可查看日期，3 秒鐘後自動返回時鐘模式。

### 3.3 鬧鐘

3.3.1 在時鐘模式下按 MODE 鍵可切換到鬧鐘模式，此時長按 MODE 鍵 2 秒鐘可進入鬧鐘設置模式，分開始閃爍，ADJ 鍵設置，MODE 鍵確認。

3.3.2 鬧鐘模式下，按 ADJ 鍵依次開啟鬧鈴 ；開啟貪睡功能 ；開啟整點報時 AL，同時關閉鬧鈴和貪睡功能；開啟鬧鈴；開啟貪睡；同時關閉鬧鈴、貪睡、整點報時。

3.3.3 AL 符號顯時，表示設置了整點報時。整點與鬧鐘同時到時，鬧鐘響鬧優先。

3.3.4 在鬧鐘模式下 1 分鐘後自動返回到時鐘模式。

### 3.4 貪睡功能

鬧鈴開啟時，貪睡功能開啟有效，鬧鈴時間到，間隔 2 分鐘響 15 秒，響二次，在鬧鈴響時，按任意鍵關閉貪睡，此時不執行此鍵功能。

## 四、 按鍵說明

### 4.1 MODE 鍵

4.1.1 非設置模式下短按在時鐘和鬧鐘模式之間的切換。

4.1.2 在時鐘、鬧鐘模式下長按 2 秒鐘進入設置狀態。

4.1.3 在設置狀態確認設置值。

### 4.2 ADJ 鍵

4.2.1 在時鐘模式下按 ADJ 鍵可查看日期。

4.2.2 在鬧鐘模式下按 ADJ 鍵依次開啟鬧鈴；開啟貪睡功能；開啟整點報

時；關閉鬧鈴；關閉貪睡；開啟鬧鈴；開啟貪睡；同時關閉鬧鈴、貪睡、整點報時。

4.2.3 設置狀態下設置當前值。

#### 4.3 MEMO 按鍵

按此鍵在最高(MAX)溫度（濕度）、最低(MIN)溫度（濕度）、當前溫度（濕度）之間切換，在最高溫度（濕度）或者最低溫度（濕度）長按此鍵 2 秒可同時清除最高溫度（濕度）和最低溫度（濕度）。

#### 4.4 C/F 鍵

按此鍵溫度在攝氏度和華氏度之間進行切換。

#### 4.5 復位鍵（RESET）

按此鍵可以復位（相當於重新上電）

## 五、 儀錶保養

該儀錶是精密儀錶，使用者請不要隨意更改電路；請注意防水，防塵，防摔。



**VICTOR**<sup>®</sup>  
勝利儀器 臺灣服務中心

地址：新北市三重區重新路四段97號23樓之2  
電話：(02)2974-2228  
傳真：(02)2974-6870  
E-mail：wonder.tech@msa.hinet.net



勝利儀器  
臺灣服務中心



旺群儀器  
官網



FB  
粉絲專頁



Youtube  
官方頻道