

VICTOR 230A

室內外溫濕度計用戶手冊

產品性能

時鐘顯示、鬧鐘功能

溫度測量範圍：IN 0°C ~ 50°C (32°F ~ 120°F)

OUT -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)

溫度測量精度：±1.0°C (1.8°F)

溫度解析度顯示：0.1°C (0.1°F)

濕度測量範圍：20%RH~90%RH

濕度測量精度：±5% (40%~80%) 其它±8%

°C/°F溫度的切換顯示

自動溫度/濕度最大和最小值記憶功能

12/24 小時系統時鐘

自動檢測 Sensor 出錯和測量超出範圍，

出錯顯示：--. - °C或--%

功能設置

- 1、基本功能鍵：[MODE]時鐘/鬧鐘切換，並可設置時鐘、鬧鐘。[ADJ]調整設置項目的值和1 2H/2 4H 轉換，[MEMO]顯示記憶中的最高、最低溫濕度值。[C/F]切換溫度°C/°F顯示。[RESET]清除所有設定和記憶返回初始

狀態。

- 2、時間設置：按住[MODE]3 秒，分鐘開始閃爍，按[ADJ]可以調節分鐘值，再按一下[MODE]設定時鐘，按[ADJ]調節時鐘值，按 [MODE] 確認

- 3、鬧鐘設置：

鬧鐘啟動：按一下[MODE]聽到嘀聲。按一下[ADJ]出現**鬧鈴符號**，按 [MODE] 確認。

鬧鐘關閉：按一下[MODE]聽到嘀聲。按一下[ADJ]**關閉鬧鈴符號**，按 [MODE] 確認。

鬧鐘設置：按一下[MODE]聽到**嘀聲**。按住[MODE]3 秒，分鐘開始閃爍，按[ADJ]調節分鐘值，再按一下[MODE]時鐘開始閃爍。按[ADJ]調節時鐘值，按 [MODE] 確認

- 4、1 2H/2 4H 轉換：在**非設置**狀態下，按[ADJ]按鍵轉換。注意事項

1. 初次使用更換電池時請按一次[RESET]
2. 使用電池：AAA 1.5V。電池用完後請放回政府指定地點。
3. 使用環境溫度範圍：0°C~50°C
4. 本溫濕度計不能做為工業專用精確數劇測量，適合家庭居室使用。



VICTOR®
勝利儀器 臺灣服務中心

地址：新北市三重區重新路四段97號23樓之2
電話：(02)2974-2228
傳真：(02)2974-6870
E-mail：wonder.tech@msa.hinet.net



勝利儀器
臺灣服務中心



旺群儀器
官網



FB
粉絲專頁



Youtube
官方頻道